ПРИМЕРЫ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МОДУЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КАРКАСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК





Условные обозначения:



Модуль без перемычек



Модуль с верхней перемычкой (например, по высоте дверного блока)



Модуль с нижней перемычкой (например, по уровню столешницы)



Модуль с двумя перемычками



Прозрачное, полупрозрачное заполнение



Прозрачное заполнение с межрамными жалюзи

Светопропускающее заполнение (например, матовое стекло)

Непрозрачное заполнение